实验三 高光谱影像特征选择

一、目的要求:


通过实验操作,掌握ENVI软件中高光谱遥感数据特征选择的基本方法和步骤,深刻理解优化光谱特征空间的意义。

二、实验内容:

- 1. 按电磁波波长范围对Cuprite矿区AVIRIS高光 谱数据的波段进行子空间划分。
- 2. 利用ENVI 中Statistics工具和最佳指数因子方法 选出最优波段组合。

三、实验数据:

一幅已经过大气校正的的AVIRIS高光谱数据(美国内华达州Cuprite矿区,光谱分辨率10nm,空间分辨率15.5米,224个波段)(CupriteReflectance.dat)



м

四、实验步骤:

- 1. 去除坏波段,将高光谱影像的原始224个波段存为170个波段的影像(Resize Data)。
- 2. 将高光谱影像按电磁波波长范围划分为5个子空间(蓝、绿、红、近红外、短波红外),统计每个子空间的波段号,并列表表示。

序号	子空间名称	波长范围	波段号
1	蓝	0.43~0.47μm	B8∼B11
2	绿	0.50~0.56μm	
3	红	$0.62 \sim 0.76 \mu m$	
4	近红外	0.76~0.9μm	
5	短波红外	1.55~1.65μm	


- 3. 计算每个子空间内所有波段的标准差(结果列表表示)。
- 4. 在各个子空间内,根据标准差大小选出能够代表该子空间的波段各一个。(单波段标准差越大,包含的信息量越大)
- 5. 对各个子空间所选出的代表波段, 计算其波段之间的相关系数 (结果列表表示)。
- 6. 根据下式给出所有可能的3个波段组合的最佳指数因子(OIF) 的大小(结果列表表示),选出最优的波段组合。


$$OIF = \frac{\sum_{i=1}^{n} \sigma_i}{\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=i+1}^{n} |R_{ij}|}$$


表 1 ××影像各波段组合的 0IF 指数及其排列号


波段组合	标准差求和	相关系数求和	OIF 指数	排列号
1, 5, 6	23538.679	2.680	8783.053	1
2, 5, 6	22994.718	2.659	8648.344	2
1, 2, 5	23139.291	2.677	8643.859	3
1、3、5	22695.290	2.670	8499.606	4
3、5、6	22550.717	2.663	8468.624	5
1, 4, 5	22125.168	2.645	8365.226	6
2、3、5	22151.329	2.658	8333.774	7
4、5、6	21980.596	2.659	8265.812	8
2, 4, 5	21581.207	2.635	8189.571	9
1, 5, 7	21895.284	2.674	8189.387	10
2, 5, 7	21351.322	2.658	8034.140	11
3、4、5	21137.207	2.639	8009.424	12
3、5、7	20907.322	2.663	7851.280	13

标准差:













相关系数:









五、实验报告格式:

实验三 高光谱影像特征选择

班级: 姓名: 学号: 成绩:

- 一、目的要求
- 二、实验内容
- 三、实验步骤及结果
- 四、实验中存在的问题分析